```
//N-channel TFET cgd-Vds characteristics

.opt reltol=1e-6

.opt abstol=1e-9

.opt vntol=1e-15

.opt numdgt=10

.opt nomod

.opt gmin=1e-19

.opt pivtol=0.5e-20

.opt post=2

.param pvdd = 0.8

.param Width=1

.param R=55

.hdl "NTFET.va"

Xn1 d gate s NTFET  W=1

Vd  drain  0 dc 0

 Vg  gate   0 dc 0

 Vss source 0 dc 0

 R1 drain d R/Width

 R2 Source s R/Width

. dc vd 0 pvdd 0.1

. print dc I(*)

. print dc v(*)

.print dc cgd ???????

. print dc cgs ???????

. end
```

My problem is that I don't know how to inter the print command